
CZ | Aktualizace firmware pro kameru LAMAX X3.1

DŮLEŽITÉ:

1. Kamera musí být po celou dobu nabíjena
2. Jméno souboru se nesmí měnit

KROK 1: ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ NA MICROSD KARTU

- SD karta musí být zformátovaná
- Soubor se musí zkopírovat přímo na kartu (ne do složky)

KROK 2: VLOŽENÍ KARTY DO KAMERY

- Při vkládání SD karty musí být kamera vypnuta

KROK 3: AKTUALIZACE FW

- Zapneme kameru (podržení předního tlačítka)
- Vstoupíme do menu (pomocí předního tlačítka, stisk 4X) a potvrdíme stiskem „Spoušť“
- Přejdeme na 4. záložku (ozubené kolečko) a to pomocí předního tlačítka
- Přejdeme na Firmware (boční tlačítko „Dolů“) a potvrdíme tlačítkem „Spoušť“
- Stiskneme boční tlačítko „Nahoru/WIFI“ a potvrdíme tlačítkem „Spoušť“
- Firmware se začne aktualizovat

KROK 4: UKONČENÍ AKTUALIZACE

- Po dokončení přehrávání se kamera automaticky restartuje
- Před vyjmutím karty se musí kamera vypnout!