
PL | Aktualizacja firmware'u dla kamery LAMAX X3.1

WAŻNE:

1. Kamera musi być podłączona do ładowarki przez cały okres procesu aktualizacji
2. Nie należy zmieniać nazw plików

KROK 1: SKOPIOWANIE PLIKÓW NA KARTĘ MICROSD

- Proszę o sformatowanie karty SD
- Pliki należy kopiować bezpośrednio na kartę (nie do folderu)
- Koniecznie jest skopiowanie obu plików (*.fex + *.img)

KROK 2: WŁOŻENIE KARTY DO KAMERY

- Podczas wkładania karty SD proszę upewnić się, że kamera jest wyłączona

KROK 3: AKTUALIZACJA FW

- Włącz kamerę (przytrzymanie przedniego przycisku)
- Wejdź do menu (przy pomocy przedniego przycisku, wciśnij x4) i potwierdź naciśnięciem „Wyzwalacz”
- Przejdź do zakładki 4. (zębate koło) przy pomocy przedniego przycisku
- Przejdź do Firmware (boczny przycisk „W dół”) i potwierdź przyciskiem „Wyzwalacz”
- Naciśnij boczny przycisk „W górę/WIFI” i potwierdź przyciskiem „Wyzwalacz”
- Rozpocznie się aktualizacja firmware

KROK 4: UKOŃCZENIE AKTUALIZACJI

- Po zakończeniu wgrywania, kamera automatycznie się zrestartuje
- Przed wyjęciem karty należy wyłączyć kamerę!