

LAMAX T10

UPDATE MANUAL

EN – UPDATING FIRMWARE

DE – AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

CS – AKTUALIZACE FIRMWARE

SK – AKTUALIZÁCIE FIRMWARE

PL – AKTUALIZACJA FIRMWARE

HU – FIRMWARE FRISSÍTÉS

EN – UPDATING FIRMWARE

The latest camera firmware can be found in the „Downloads“ section of the product website.

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

UPDATE PROCEDURE

- 1) Prepare a microSD by formatting it on a PC / Mac.
- 2) Download and open the .zip file containing the “.bin” files. Do not change the files' names.
- 3) Copy the “.bin” files to the formatted microSD card.
- 4) Insert the microSD card into the switched-off camera. Plug the dashcam into the power supply and making sure the dashcam is powered throughout the update process. The update should begin automatically on start-up.
- 5) Wait for the update to complete. Then format the memory card in the camera itself.

DE – AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

Die neueste Kamera-Firmware finden Sie immer im Bereich „Herunterladen“ auf der Internetseite des Produkts.

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

SO AKTUALISIEREN SIE

- 1) Bereiten Sie eine microSD-Karte vor und formatieren Sie sie auf einem PC / Mac.
- 2) Laden Sie die ZIP-Datei mit der Dateien „.bin“ herunter und öffnen Sie sie. Ändern Sie den Dateinamen nicht.
- 3) Kopieren Sie die „.bin“ Dateien auf die formatierte microSD-Karte.
- 4) Setzen Sie die microSD-Karte in die ausgeschaltete Kamera ein. Schließen Sie die Autokamera an die Strom-versorgung an und stellen Sie sicher, dass die Autokamera während der Aktualisierung mit Strom versorgt wird. Die Aktualisierung sollte beim Start automatisch gestartet werden.
- 5) Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Formatieren Sie dann die Speicherkarte in der Kamera.

CS – AKTUALIZACE FIRMWARE

Nejnovější firmware kamery naleznete vždy v sekci „Ke stažení“ na webové stránce produktu.

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

POSTUP AKTUALIZACE

- 1) Připravte si microSD kartu, kterou zformátujete v PC / Mac.
- 2) Stáhněte a otevřete soubor .zip, ve kterém najdete soubory „.bin“. Neměňte názvy souborů.
- 3) Zkopírujte soubory „.bin“ na zformátovanou microSD kartu.
- 4) Vložte microSD kartu do vypnuté autokamery. Zapojte autokameru do napájení a ujistěte se, že je autokamera po celou dobu aktualizace napájena. Aktualizace by měla začít automaticky po spuštění.
- 5) Vyčkejte, až se aktualizace zcela dokončí. Poté paměťovou kartu zformátujte v samotné autokameře.

SK – AKTUALIZÁCIE FIRMWARE

Najnovší firmware kamery nájdete vždy v sekcii „K stiahnutiu“ na webovej stránke produktu.

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

POSTUP AKTUALIZÁCIE

- 1) Pripravte si microSD kartu, ktorú sformátujte v PC / Mac.
- 2) Stiahnite a otvorte súbor .zip, v ktorom nájdete súbory „.bin“. Nemeňte názvy súborov.
- 3) Skopírujte súbory „.bin“ na sformátovanú microSD kartu.
- 4) Vložte microSD kartu do vypnutej autokamery. Zapojte autokameru do napájania a uistite sa, že je autokamera po celú dobu aktualizácie napájaná. Aktualizácia by mala začať automaticky po spustení.
- 5) Vyčkajte, až sa aktualizácia úplne dokončí. Potom pamäťovú kartu sformátujte v samotnej autokamere.

PL – AKTUALIZACJA FIRMWARE

Najnowsze oprogramowanie dla kamery można znaleźć w sekcji „Pobierz” na stronie internetowej produk-tu:

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

ABY POPRAWNIE ZAKTUALIZOWAĆ

- 1) Przygotuj kartę microSD i sformatuj ją na komputerze PC / Mac.
- 2) Pobierz i otwórz plik .zip zawierający pliki „.bin”. Nie zmieniaj nazwy plików.
- 3) Skopiuj pliki „.bin” na sformatowaną kartę microSD.
- 4) Włóż kartę microSD do aparatu zewnętrznego. Podłącz kamerę samochodową do źródła zasilania i upewnij się, że kamera samochodowa jest ciągle zasilana podczas aktualizacji. Aktualizacja powinna rozpocząć się automatycznie po uruchomieniu.
- 5) Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Następnie sformatuj kartę pamięci w samej kamerze samochodowej.

HU – FIRMWARE FRISSÍTÉS

A kamera legfrissebb firmware-jét mindig megtalálhatja a termék weboldalának „Letöltések” szekciójában.

<https://www.lamax-electronics.com/t10>

FRISSÍTÉSI FOLYAMAT

- 1) Készítse elő a microSD-kártyát, majd formázza a PC-ben / Mac-en.
- 2) Töltse le és nyissa meg az „.bin” fájlokat tartalmazó .zip fájlt. Ne változtassa meg a fájlneveket.
- 3) Másolja át az „.bin” fájlokat a formázott microSD kártyára.
- 4) Helyezze be a microSD-kártyát az autós kamerába. Csatlakoztassa az autókamerát a táphoz, majd ellenőrizze le, hogy az autós kamera a frissítés során végig meg van táplálva. A bekapcsolást követően a frissítésnek automatikusan el kell indulnia.
- 5) Várja meg, amíg a frissítés teljesen véget nem ér. Ezután a memóriakártyát magában a kamerában formázza.